

# ANALYSEUR DE GAZ OXYBABY® M+ pour O<sub>2</sub> ou O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> – version standard



**Analyseur portable O<sub>2</sub> ou O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> pour le contrôle des produits sous atmosphère modifiée (MAP). L'instrument idéal pour des mesures rapides et précises près de la machine d'emballage, dans le stockage ou au laboratoire.**

OXYBABY® M+ est une solution alternative aux analyseurs de table fixes.

Le contrôle rapide en tous lieux permet de garantir une qualité constante de vos produits (HACCP) pour le bénéfice de vos relations avec vos clients.

L'instrument idéal pour les mesures sur des emballages avec des volumes de gaz disponibles très faibles.

Mémoire des 100 dernières mesures avec classement par produits ou lignes de fabrication.



## Avantages

- prise de gaz très faible
- fonctionnement sur batteries rechargeables
- mise en oeuvre avec une seule main
- facile à nettoyer
- écran graphique large
- mesure aussi possible avec un tuyau
- menu multilingue : Allemand, Anglais, Français, Italien, Hollandais, Suédois, Finnois, Espagnol, Polonais et Russe
- pertes d'aiguille et blessures évitées avec le capuchon de protection
- capture O<sub>2</sub> longue durée (environ 2 ans, selon utilisation)
- coûts de maintenance réduits



autres informations sur  
[www.oxybaby.fr](http://www.oxybaby.fr)

► Vidéo

## Livré complet dans sa valise protectrice avec:

- chargeur et adaptateur secteur
- 15 aiguilles de rechange
- 5 filtres de rechange
- une plaque de 100 septums
- dimensions de la valise (HxLxP): env. 325x385x115 mm  
poids de la valise : approx. 1,7 kg (contenu inclus)

## Options

- tuyau avec raccords LUER pour mesure en poste fixe

► Découvrez la liste des accessoires dans les pages suivantes

# ANALYSEUR DE GAZ OXYBABY® M+

## pour O<sub>2</sub> ou O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> – version standard



OXYBABY® M+ O<sub>2</sub>  
OXYBABY® M+ O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>

•	<b>Gaz</b>	O <sub>2</sub> dans N <sub>2</sub> ou Ar (autres sur demande) O <sub>2</sub> et/ou CO <sub>2</sub> dans N <sub>2</sub> ou Ar (autres sur demande)
•	• <b>Principe de mesure O<sub>2</sub></b>	cellule électro-chimique
•	• <b>Principe de mesure CO<sub>2</sub></b>	absorption IR
•	• <b>Durée de vie capteur O<sub>2</sub></b>	env. 2 ans (dans l'air à 20 °C)
•	• <b>Durée de vie capteur CO<sub>2</sub></b>	longue durée de vie
•	• <b>Gamme de mesure</b>	0 – 100%
•	•	O <sub>2</sub> par pas de 0,01%
•	•	CO <sub>2</sub> par pas de 0,1%
•	• <b>Volume de gaz prélevé</b>	< 10 ml
•	• <b>Temps de mesure</b>	max. 10 sec.
•	• <b>Etalonnage</b>	deux points de calibration
•	• <b>Prélèvement</b>	automatique via une aiguille et une pompe intégrée
•	• <b>Enregistrement des mesures</b>	100 dernières mesures affectation des mesures à différents produits
•	• <b>Multilingue</b>	Allemand, Anglais, Français, Italien, Hollandais, Suédois, Finnois, Espagnol, Polonais et Russe
•	• <b>Température (gaz/ambiante)</b>	0 – 40 °C
•	• <b>Affichage</b>	rétro-éclairé
•	• <b>Arrêt</b>	automatique après 2 minutes d'inactivité
•	• <b>Boîtier</b>	plastique résistant aux chocs
•	• <b>Poids</b>	env. 600 g (sans les accessoires)
•	• <b>Dimensions (HxLxP)</b>	187 x 106 x 91 mm (sans aiguille)
•	• <b>Alimentation</b>	3 batteries rechargeables intégrées, type Ni-MH (adaptateur secteur + chargeur inclus)
•	• <b>Chargeur</b>	110–240 V AC
•	• <b>Certification</b>	Société certifiée selon ISO 9001 et ISO 22000 Marquage CE selon : - CEM 2014/30/UE - Directive basse tension 2014/35/UE Pour les gaz alimentaires selon : - Régulation (EC) No 1935/2004 Conçu pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 13/20 et CGA G-4.4 : Oxygen Pipeline and Piping Systems Dégraissé pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 33/18 et CGA G-4.1 : Cleaning of Equipment for Oxygen Service

# ANALYSEUR DE GAZ OXYBABY®

## Accessoires



### Support de table pour OXYBABY®

Ce pied de table et support en acier inoxydable est idéal pour l'utilisation de l'OXYBABY® comme appareil de table.

Pour vous connecter à l'OXYBABY®, un tuyau de raccordement avec raccords Luer-Lok est disponible.

Le support de table réglable en hauteur comporte un support magnétique pour une manipulation facile et un réceptacle pour une aiguille.

Il convient pour tous les modèles d'OXYBABY® et peut servir de station d'accueil.



### Imprimante de table Bluetooth

Sélectionnez l'option Bluetooth pour votre OXYBABY® 6.0 et imprimez sans fil directement sur site les résultats de mesure avec une petite imprimante portable.

Pratique, rapide et facile.



**Autres modèles, options et accessoires disponibles sur demande.**

# ACCESSOIRES OXYBABY® POUR BOUTEILLES, CANETTES ET PETITS EMBALLAGES

## OXYBABY® Can-Piercer

L'OXYBABY® Can-Piercer est indispensable pour les mesures des espaces des têtes des bouteilles et canettes.

Un mécanisme de verrouillage sûr et un fonctionnement facile garantissent un contrôle qualité optimal pour les bouteilles et les canettes avec des bouchons en métal ou en plastique.

Le Can-Piercer peut être réglé pour une hauteur maximale de bouteilles ou canettes de 390 mm. La protection de l'aiguille intégrée et des aiguilles robustes évitent de casser l'aiguille.

Matière : acier

Poids: 7,5 kg (sans OXYBABY®)

Dimensions (LxHxP): 585 x 155 x 235 mm  
(emballé, sans OXYBABY®)

Convient pour OXYBABY® M + et OXYBABY® 6.0.



## OXYBABY® AquaCheck

L'OXYBABY® AquaCheck est idéal pour les très petits emballages avec moins de 2 ml de volume de gaz disponible.

Le volume de gaz de deux ou plusieurs emballages est collecté dans l'eau puis analysé par l'OXYBABY®.

Matière : acier inoxydable

L'OXYBABY® AquaCheck est disponible avec ou sans réservoir d'eau.

Convient pour OXYBABY® M + et OXYBABY® 6.0.

**Autres modèles, options et accessoires disponibles sur demande.**

**Potence de perçage : mise en oeuvre pratique**

Réf.No.	Longueur d'aiguille en mm	Hauteur des bouteilles , canettes	Support bouteille	Surpression	Détendeur press avec vanne à bille mano 0,1 - 0,7 bar	Module étalonnage + régulateur de débit*	Manomètre 0 - 6 bar	Conversion possible	Application	Appareil
590000156	5,5 mm	270 mm		x <1 bar(g)				x	canettes (sans gaz /sans surpression) ex. jus de fruits	OXYBABY®
590000165	8,5 mm	270 mm	x	x >1 bar(g)				x	Bouteilles, canettes (avec gaz / en pression) ex. Cola, eau minérale	OXYBABY®
590000166	8,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)				x	Bouteilles, canettes (avec gaz / en pression) ex. Cola, eau minérale	OXYBABY®
590000325	18,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)				x	Bouteilles, canettes (avec gaz / en pression) ex. Cola, eau minérale	OXYBABY®
590000341	5,5 mm	390 mm	x	0 - 4 bar			x	x	Bouteilles, canettes	Sans OXYBABY® mesure de pression seule

\*pour éviter d'endommager l'OXYBABY® à cause d'une trop forte pression, trop fort débit, le module d'étalonnage doit être entre le gaz étalon ou gaz de zéro et l'OXYBABY®.

Pour obtenir de bons résultats, nous réglons une pression de 0,5 bar et un débit d'approx. 100 ml/min.

**Attention:**

Le choix de la potence de perçage dépend de

- le type de liquide à analyser,
- la pression disponible dans les bouteilles / canettes,
- le volume dans l'espace de tête des bouteilles / canettes,
- l'épaisseur des bouchons / métal des canettes

**Nos recommandations:**

Cas	Application	Exemple	Recommandation
1	Pour boissons gazeuses	cola, eau minérale, limonades, bière, etc.	590000165, 590000166 ou 590000325
2	Pour boissons sans gaz	jus, vin, mélange à base d'eau, etc.	590000156
3	Pour mesure de pression seule	Dans une canette ou une bouteille	590000341

**Pièces pour mise à niveau et pièces détachées :**

Porte bouteille	956721800
Tuyaux complémentaires pour potence	802128600
Support potence (aiguille 18,5 mm)	956864800
Support potence (aiguille 8,5 mm)	956722000
Support potence (aiguille 5,5 mm)	956674900
Support potence (en pression)	956883600
Raccord aiguille avec filtre et RV	956721700
Tuyau	800707500
Raccord femelle type Luer	800420800